

使用说明书



第四章 软件功能

4.2.2 登录到配置页面

4.2.2.1 PC 机 IP 地址设置

设置 PC 的 IP 地址为 192.168.1.9(或者其他 192.168.1 网段的 IP 地址),子网掩码设为: 255.255.255.0。

Internet 协议 (T(CP/IP) 属性	? 🗙
常规		
如果网络支持此功能,则可以家 你需要从网络系统管理员外获得	表取自动指派的 IP 设置。否 慧适当的 TP 设置。	测,
APRESS AT PRACASE SERVICE	HESH) A KE	
○自动获得 IP 地址(@)		
●使用下面的 IP 地址(2):		
IP 地址(L):	192 .168 . 1 . 9]
子网掩码 (11):	255 . 255 . 255 . 0]
默认网关 (2):	192 . 168 . 1 . 1]
○ 自动获得 DMS 服务器地址	(B)	
⑦使用下面的 DNS 服务器地	址(E):	
首选 DNS 服务器 (P):	218 . 85 . 157 . 99]
备用 DNS 服务器(A):	218 . 85 . 152 . 99]
	高级	w)
	确定	取消

厦门四信通信科技有限公司



4.2.2.2 登入到配置页面

设本章对每个页面的主要功能进行了描述。可以使用连接到 F4935 上的计算机通过网 页浏览器来对网页工具进行访问。一共有三个一级页面,即:系统配置、系统管理、系统信 息。其中系统配置分二级页面:网络设置、时间设置、服务设置;系统管理分二级页面:硬 盘管理、用户管理、自动维护、恢复默认、重启;系统信息分二级页面:系统信息、版本信 息。

访问设备基于网页的 Web 管理工具,启动 IE 或其他浏览器,并在"地址"栏输入设备 的默认 IP 地址 192.168.1.128。按回车键。若是首次登入到 Web 页面,可以看到如下所示 的页面,提示用户输入用户名和密码,设备出厂默认用户名密码均为: admin (可在用户管 理页面设置修改)

连接到 192.168	. 9. 126	? 🛛
	G	K
位于 Four-Faith 密码。	的服务器192.168.9.126要3	求用户名和
用户名 (1):	🕵 admin	 Image: A state Image: A state
密码(E):	****	
	记住我的密码(B)	
	确定	取消

之后就可以进入 web 主页面

Page 2 of 10









4.2.3.1 网络设置

网络设置

有线 开启 💌	Wifi 开启▼ 3G/4G 关闭▼
网络参数设置——	
図卡	有线 ▼
连接类型	固定IP ▼
IP地址	192 . 168 . 1 . 128
子网掩码	255 . 255 . 0
默认网关	192 . 168 . 1 . 1
主DNS 服务器	8 . 8 . 8
次DNS 服务器	0.0.0
HTTP端口	80
MAC	5c : 7b : 0a : 4c : 6d : 02
网络优先级	1. 有线 💌 2. Wifi 💌 3. 3G/4G 💌

<u>设为首页 | 加入收藏 | 在线联系</u>

网络使能:

开启或关闭(有线、WIFI、4G)功能

网络参数设置:

http 端口:

配置 http 端口, 配置后浏览器访问设备须使用 IP 加端口的方式。如 http 端口配置为

厦门四信通信科技有限公司

 Add:
 厦门市集美区软件园三期 A06 栋 11 层

 http://www.four-faith.com
 客服热线: 400-8838-199

 Tel:
 0592-6300320

 Fax:
 0592-5912735

Page 3 of 10



"800",在浏览器中输入地址: http://192.168.1.128:800。部分端口会被第三方游览器占用, 请在设置的时候确保端口是可以使用的。

网络优先级:

如配置成依次"有线"、"WIFI"、"3G/4G",在有线使能打开的情况下,设备优先 过有网线通信方式与服务器通信;当有线通信异常才切换到 WIFI 方式,如 WIFI 也异常, 再切换到 3G/4G 方式。

在有线关闭、3G/4G开启状态下,有线网口可做 LAN 口使用。

网卡:

可选择配置有线、WIFI、3G/4G;

1.有线:

连接类型"可选择"固定 IP"或"自动获取"两种方式; 选择"自动获取"如下图,只需配置网络名称(可不填写)

卡	有线 ▼
连接类型	自动分配 🔹
网络名称	
网络名称 optional)	

选择"固定 IP"须配置: IP, 子网掩码, 默认网关, 主 DNS, 次 DNS。如图:

図卡	有线	•		
连接类型	固定日	P v		
IP地址	192	. 168	. 9	. 127
子网掩码	255	. 255	. 255	. 0
默认网关	192	. 168	. 9	. 1
主DNS 服务器	218	. 85	. 152	. 99
次DNS 服务器	218	. 85	. 157	. 99

2.WIFI 配置:

须配置无线路由的 SSID 和密码,连接方式可选"固定 IP"或"自动分配",配置方式 与有线一样。如下图

図木	Wifi 😽
连接类型	自动分配 🖌
名称	
密码	

厦门四信通信科技有限公司

 Add:
 厦门市集美区软件园三期 A06 栋 11 层

 http://www.four-faith.com
 客服热线: 400-8838-199
 Tel: 0592-6300320



図卡	Wifi 😽
连接类型	固定IP 🗸
名称	
密码	
IP地址	0 0 0 0
子网掩码	0.0.0.0
默认网关	0 0 0 0

3.4G 配置:

当选择 4G 时须配置拨号的模块类型、用户名、密码、APN、PIN 码、在线保持检测,在线保持检测 IP。如下图:

図卡	3G/4G 🔻
呼叫中心号码	*99***1# (UMTS/3G/3.5G) 🔻
用户名	
密码	
APN	
PIN	
在线保持方式	None 🔻
在线保持服务器)	P 8 8 8 8

呼叫中心号码:

一般联通 3G 选择 "*99#(UMTS/3G/4G)"
电信 3G 选择"#777(CDMA/EVDO)"
移动 3G 选择 "*99*1#(TD-SCDMA)"
所有 4G 统一选择 "#99***3#(LTE/3.75/4G)"。

用户名密码:

可不填写或写(card,card)视模块而定。

APN:

可不填写或赶写(card)视模块而定。

PIN:

默认不填写。

在线保持方式:

"none","ping","route"。"none"为关闭 3G/4G 在线保持功能,其它方式通过与在线保持服务器进行通信检测 3G/4G 是否正常在线,如果异常则自动重新拨**号。**

注: 5G 目前按 4G 来配置。

厦门四信通信科技有限公司

Add: 厦门市集美区软件园三期 A06 栋 11 层 http://www.four-faith.com 客服热线: 400-8838-199 Tel: 0592-6300320 Fax: 0592-5912735



4.2.3.2 时间设置

本地时间	2016-9-5 14:26:49 同步到设备	
同步模式	NTP 同步 💌	
NTP 服务器	time.windows.com	
时区:	(GMT+00:00) 英格兰	

时间设置:是对设备进行系统时间设置,设置成功后更新硬件 RTC 时间。 可直接修改 WEB 页面上的设备时间之后,点击"设定"按钮进行设备时间设置。 与本地时间时间同步:点击"同步到设备"按钮将当前 PC 的时间同步到工控机设备中。 自动同步:自动同步模式有关闭、NTP 同步两种模式可供选择, 选择 NTP 同步,须设置 NTP 地址及当前设备所在的时区,同步间隔为 24 小时;选择关闭 则关闭自动同步功能。

4.2.3.2 服务设置

服务设置	Ē			
	- 服务使能设置 telnet 开启 ✔	logs [开启 🗸	语言 简体中文 ✔	
		更新	设定	

Telnet:打开 telnet 服务设置, 通过 pc 端 cmd 命令行 telnet 192.168.1.128(设备当前 ip 地址), 建立终端访问。关闭则无法访问。

语言:可选择中文或者英文

厦门四信通信科技有限公司



4.2.4 系统管理

4.2.3.2 硬盘管理

序号	磁盘	容量	
1	sda	128.0GB	
2	sdb	3977MB	
3	mmcblk1	31.1GB	

可对选中的磁盘设备进行格式化及或分区操作。

格式化或分区时间比较长建议用户谨慎使用,使用时耐心等待,防止中途关机打断操作。

4.2.3.2 用户管理

用户管理可修改设备 WEB 及 UI 登录的用户名密码

用户	admin
密码	••••
校验密码	•••••
设	定更新

4.2.3.3 恢复默认

全部配置		
网络设置	🔲 帐户设置	1
时间设置		
确认		

跟据选中的选项进行对应的配置参数恢复到出厂时的配置。可选择全部进行恢复,也可 选择特定项进行特定功能参数进行恢复。

厦门四信通信科技有限公司



4.1.3.4 重启

重启		
	16%	重启

重启设备。

4.2.4 系统信息

4.2.4.1 系统状态

一网络状态3G/4	1G/5G				
网络接口	连接状态	信号值	信号质量	模块	SIM - ⊭
3G/4G	未拨号	0dbm	0%	无模块	不存在
┌ <mark>网络状态Wifi</mark>					
网络接口	连接状态	E.	信号值	信号质	量
WIFI	wifi 已连	wifi 已连接		100%	
存储状态——	容量	已使用		健康状态	
SD≢	0	0	不存在		
U盘	0	0	不存在		
	<u>.</u>				

日志信息显示工控机设备的网络状态、存储状态、硬盘健康状态。 网络状态: WIFI的连接状态及信号强度, 3G/4G/5G 拨号情况,无线模块名称,SIM 卡状态,无线信号。

存储状态:

显示当前存储介质的存储信息(包括总容量、已使用)

健康状态:

显示 sd 卡、u 盘检测到的的健康状态

厦门四信通信科技有限公司

 Add:
 厦门市集美区软件园三期 A06 栋 11 层

 http://www.four-faith.com
 客服热线: 400-8838-199

 Tel:
 0592-6300320

 Fax:
 0592-5912735

Page 8 of 10



系统运行时间:

显示系统开机时长。

4.2.4.2 版本信息

軟件 版本号 系统版本: F4932-R2H_D9_Standard_HDMI_NO_V1.0_20210415 更新

显示设备软件硬件相关版本信息:包括系统文件系统版本。

4.3 COM 接口

串口操作结点: /dev/ttymxc1~/dev/ttymxc3(对应硬件 COM1~COM3)

4.4 4G 模块信息接口

4G 模块的信息可以在模块上线后进行查询,用 nvram 指令查询模块是否上线: nvram get lte_linkup 返回 1 时,标识模块上线。

4.4.1 获取 IMEI

用 nvram get 3gIMEI 查询

4.4.2 获取 ICCID

用 nvram get ICCID 查询

4.4.3 获取运营商信息

用以下命令查询: nvram get MCC nvram get MNC nvram get PLMN

厦门四信通信科技有限公司

Page 9 of 10

Tel: 0592-6300320



4.4.4 获取信号强度

用以下命令查询: nvram get dbm

4.4.5 获取定位用信息: LAC, CID

用以下命令查询: nvram get LAC nvram get CID

4.5 外接存储设备挂载名称

SD 卡插入后挂载的名称为:/media/sdcard U 盘插入后, 挂载名称为:/media/usb

厦门四信通信科技有限公司 Add: 厦门市集美区软件园三期 A06 栋 11 层 http://www.four-faith.com 客服热线: 400-8838-199 Page 10 of 10

Tel: 0592-6300320